

Presszeiten für Sublimationsrohlinge

Rohling	°C	Sekunden	Druck	Hinweis
Alu-Lesezeichen	185	50	Mittel	
Alu-Anhänger Knochenform	195	90	Stark	Schutzfolie abziehen.
Alu-Anhänger Rund	195	90	Stark	Schutzfolie abziehen.
Alu-Platte	190	60-70	Mittel	Schutzfolie abziehen.
Babylätzchen	190	70	Mittel	10 Sek vorpressen.
Edelstahl- Flaschenöffner	195	120	Leicht- Mittel	
Einkaufswagenlöser	195	120	Leicht- Mittel	
Farbwechsellasse	180	390	Mittel	Optimal für Cricut MugPress geeignet.
Glas-Schneidebrett	200	240	Leicht	Design nicht spiegeln. Weiße beschichtete Seite wird gepresst, um das Bild von der Vorderseite sichtbar zu machen.
Glasreinigungstuch	185	40-50	Leicht	Vorher entfusseln. Beidseitig bedruckbar, jedoch jede Seite separat bedrucken.
Glastasse	180	390	Mittel	Optimal für Cricut MugPress geeignet.
Glaswanduhr	180	250	Leicht	Design nicht spiegeln. Weiße beschichtete Seite wird gepresst, um das Bild von der Vorderseite sichtbar zu machen.

1

Presszeiten für Sublimationsrohlinge

Rohling	°C	Sekunden	Druck	Hinweis
Glitzertasse	180	390	Mittel	Optimal für Cricut MugPress geeignet.
Grillhandschuh	185	70	Mittel	Nur einseitig bedruckbar.
Henkelglas	180	390	Mittel	Optimal für Cricut MugPress geeignet.
Holzpuzzle	200	80	Stark	
Hundehalstuch	195	90	Stark	30 Sek vorpressen. Bei vollflächigem Druck die Ecken ausgleichen
Keramikbecher	180	390	Mittel	Optimal für Cricut MugPress geeignet.
Keramiktasse LENA	180	390	Mittel	Optimal für Cricut MugPress geeignet.
Kids Basic T-Shirt	190	70	Mittel	Vorher entfusseln. 10 Sek vorpressen.
Kofferanhänger	195	90	Stark	Schutzfolie abziehen. Beim Pressen der 2. Seite Papier an der Unterlage befestigen, damit keine Rückstände auf der bedruckten Seite entstehen.
Kühlschrankmagnet	195	90	Stark	Schutzfolie entfernen.
Sandalen/Badelatschen	180	50-60	Mittel	Nach dem Abkühlen die Riemchen mit dem Flip Tool durch die Löcher ziehen.
Schlafmaske	190	70-100	Stark	Vorpressen.

2

Presszeiten für Sublimationsrohlinge

Rohling	°C	Sekunden	Druck	Hinweis
Spardose	180	390	Mittel	Optimal für Cricut MugPress geeignet.
Sportbeutel	190	70	Mittel	Vorpressen. Papier in den Beutel legen, um ein Durchsublimieren zu verhindern. Nicht über die Ringe pressen.
Sportbeutel Natur	190	90-120	Mittel	Vorpressen. Papier in den Beutel legen, um ein Durchsublimieren zu verhindern. Nicht über die Ringe pressen.
Strandtasche	190	70	Mittel	Vorpressen. Papier in den Beutel legen, um ein Durchsublimieren zu verhindern. Schwarze Henkel außerhalb der Presse lassen.
Textil-Tischset	190	90-120	Mittel	Vorpressen und entfusseln.
Topflappen	185	70	Mittel	Vorher entfusseln.
Wärmflasche	190	60	Mittel	Vorher entfusseln
Textil-Mousepad	195	90	Mittel	15 Sek vorpressen.
Zugband-Beutel	190	60	Mittel	Entfusseln und vorpressen.